

Institut Clément Ader

Université de Toulouse



A00 - MOUTON PENDULE (site Albi)

	7100 MOOTOILT LITEOLL (ORS 7 MOI)
PRINCIPE	Rompre par un choc une éprouvette parallélépipédique entaillée en son milieu et reposant sur deux appuis. Déterminer la résilience du matériau à partir de l'énergie absorbée par la rupture.
TYPE/REF	RKP 3000
CONSTRUCTEUR	ZWICK/ROELL (ROELL AMSLER)
DIMENSIONS	1.98 m x 1.90 m x 0.50 m (hors socle)
CAPACITES	300 Joules.
PRECISION	\pm 1 Joule en pleine échelle (angle maximum), après soustraction de l'énergie perdue par frottement.
PILOTAGE	Déclenchement manuel du pendule. L'équipement possède un marteau instrumenté, ce qui permet d'acquérir un signal force en fonction du temps
QUALITE	Réalisation d'essais de résilience normalisés. Le logiciel de traitement de données permet de remonter à l'énergie consommée en fonction du temps et de décomposer cette énergie (partie élastique, plastique et de rupture).

